

TABELA DE MEDIDAS - TARUGO DE BRONZE

Dimensões em milímetros. Informações sujeitas a alterações e disponibilidade de estoque sem aviso prévio.

DIÂMETRO EXTERNO	TOLERÂNCIA EXTERNA	PAREDE	PESO LINEAR	CÓD. MARVI
25,40 (1")	0 / +1,58	12,7	5,15	12398
31,75 (1.1/4")	0 / +1,58	15,88	7,85	11941
38,10 (1.1/2")	0 / +1,58	19,05	11,13	12399
44,45 (1.3/4")	0 / +1,58	22,23	14,98	18772
50,80 (2")	0 / +1,58	25,4	19,39	18773
57,15 (2.1/4")	0 / +1,58	28,58	24,38	18775
63,50 (2.1/2")	0 / +1,58	31,75	29,94	15752
69,85 (2.3/4")	0 / +1,58	34,93	36,07	18774
76,20 (3")	0 / +1,58	38,1	42,76	18776